

# Инструкция по монтажу, подключению и эксплуатации светодиодной вывески с кронштейном

---

## 1. Комплектация

Перед началом работ проверьте комплект поставки:

- Светодиодная вывеска на Т-образном кронштейне (с встроенным понижающим трансформатором);
  - Металлические анкера для крепления;
  - Инструкция по эксплуатации (переход по QR-коду)
  - Гарантийный талон.
- 

## 2. Требования к месту установки

### 2.1. Место крепления

- Выберите ровную и прочную поверхность фасада здания.
- Убедитесь, что место установки обеспечивает достаточную видимость вывески.
- Избегайте установки в местах схода снега и воды с кровли здания, а также мест с воздействием агрессивных химических веществ.

### 2.2. Электропитание

- Подключение осуществляется к сети переменного напряжения 220 В.
- На месте установки должна быть доступна точка подключения к электросети.

### 2.3. Инструменты для монтажа

 Для установки вам понадобятся:

- Дрель;
  - Отвертка или шуруповерт;
  - Уровень;
  - Рулетка;
  - Маркер для разметки;
  - Ключи для затяжки анкеров.
- 

## 3. Монтаж вывески

### 3.1. Разметка

- Приложите кронштейн вывески к стене и отметьте места для сверления отверстий с помощью маркера.
- Проверьте горизонтальность разметки с использованием уровня.

### 3.2. Сверление отверстий

- Используя дрель, просверлите отверстия в стене согласно разметке.
- Для прочных фасадов (бетон, кирпич) используйте перфоратор, если требуется.

### **3.3. Установка кронштейна**

- Прикрепите кронштейн к стене, используя металлические анкера из комплекта.
- Убедитесь, что кронштейн прочно зафиксирован и выдерживает вес вывески.

### **3.4. Крепление вывески**

- Закрепите вывеску на кронштейне, следуя направляющим на крепежных элементах.
- Проверьте надежность фиксации, чтобы избежать смещения вывески.

---

## **4. Подключение к электросети**

(мы рекомендуем поручить выполнение этого вида работ профессиональным специалистам)

### **4.1. Проверка проводки**

- Убедитесь, что электрическая проводка соответствует нормам безопасности.
- Перед подключением выключите питание в сети.

### **4.2. Подключение вывески**

- Соедините провод вывески с точкой подключения к электросети.
- Убедитесь, что соединения изолированы и надежны.

### **4.3. Проверка работоспособности**

- Включите питание и проверьте работу вывески.
- Убедитесь, что обе стороны вывески светятся равномерно.

---

## **5. Эксплуатация**

### **5.1. Уход за вывеской**

- Регулярно очищайте лицевые панели мягкой тканью и нейтральным моющим средством.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические вещества.

### **5.2. Рекомендации по эксплуатации**

- Вывеска рассчитана на эксплуатацию при температуре от -30°C до +50°C.
- Избегайте механических повреждений.

### **5.3. Проверка состояния**

- Раз в полгода проверяйте надежность креплений и состояние проводки.
  - При обнаружении неисправностей обратитесь к производителю по контактам указанным ниже.
- 

## **6. Гарантийные обязательства**

- Гарантия действует при условии соблюдения правил монтажа, подключения и эксплуатации.
  - Повреждения, вызванные нарушением инструкции, не подлежат гарантийному ремонту.
- 

## **Контакты для технической поддержки:**

- Телефон: 8(3532) 40-55-55
- Электронная почта: [ws@woodsoulshop.ru](mailto:ws@woodsoulshop.ru)
- Сайт: <https://woodsoulshop.ru>